

FINISH nõudepesumasina puh.tabletid 3x17 G

100% rasvaeemaldus, et puhastada rasv ja mustus Teie pesumasinast, samal ajal kui masin peseb Teie nõusid. Et nõudepesumasin puhastaks paremini, kasutage Finish'i lisandeid koos Finish'i multifunktsionaalsete pesuainetega.

Koostisosad

KOOSTIS: 5-15% polükarboksülaadid, alla 5% mitteioonsed pindaktiivsed ained, ensüümid (subtilisiin), lõhnaained. Koostisosade teave: www.rbeuroinfo.com

Kasutusjuhend

Täitke oma nõudepesumasin ja asetage pesuaine tablett masinasse. Asetage Finish nõudepesumasina puhasti ükskõik kuhu nõudepesumasinasse. Peske nõusid nagu tavaliselt. Kasutage 1 kord kuus.

Ohutus

Hoiatus. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Sisalda subtilisiini. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitseprille. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

