

Swep r-mopialus

Sümmeetriline, õhuke ja lame mopialus, mis on valmistatud taaskasutatud plastijäätmetest.



Toote kirjeldus

Swep r-mopialus on voolujooneline, sümmeetriline ja õhuke. Mopialust on kerge pöörata ühelt poolelt teisele nii, et moppamine jätkub hõlpsalt ja vaevata. Mopi saab eemaldada mopialuselt seda käsitsi puudutamata kahe lihtsalt kasutatava hoova abil, mis sobivad nii vasaku- kui parema-käelistele kasutajatele.

Mopialus on kujundatud nii ergonoomiliseks kui ka vastupidavaks. See on loodud ErgoCert sertifitseeritud süsteemi osana. Sellel on ka pres-tiitne Plastica Seconda Vita sertifikaat ringlussevõetud plasti kasutamise kohta.

Kasutamine

Tänu uuele sümmeetrilisele Swep r-mopialusele ei pea määrdunud moppi raamilt eemaldades kätega puudutama. Käepärased eemaldamishoovad asuvad mopialuse mõlemas otsas ja kõigil töölaiustel (välja arvatud 85 cm). Mopialust saab kasutada kõigi Swep r-Pro ja Swep Duo moppidega laiusega 35 ja 50 sentimeetrit ehk uus mopialuste seeria ühildub varasema Swep süsteemiga. Uus Swep r-mopialus on osa järgmise põlvkonna Swep süsteemist ja seda saab kasutada kõigis ülesannetes, mis nõuavad parimat hügieeni ja tõhusust. Swep r-mopialus sobib koos moppidega põrandate, seinte ja tasaste pindade pesemiseks ja pühkimiseks.

Kasutamise eelised

- ✓ Väga õhuke struktuur optimeeritud kontaktiga mopataval pinnal.
- ✓ Sümmeetriline disain: kaks hooba kiireks ja kontaktivabaks mopiva-hetuseks.

- ✓ Hügieeniline konstruktsioon: pole kõrgendatud liigendit, mis tähendab ühtlasemat kontakti ja vähem peidukohti mustuse jaoks.
- ✓ Valmistatud kuni 30 % ulatuses taaskasutatud plastijäätmetest.
- ✓ Plastica Seconda Vita -sertifikaat.
- ✓ ErgoCert ergonoomika sertifikaat, kui seda kasutatakse koos Swep Pro moppide ja teleskoopvarrega.

Kasutamishüüsed

- ✓ Tõstke eelneisutatud mopp üles (kasutades sõrmeaasa). Hoidke mopialuse käepidemest kinni, et see paigal püsiks, kui asetate mopialuse mopi sisse. Tõmmake mopp sõrmeaasast üle mopialuse nii, et mopp istuks tihedalt mopialuse ümber.
- ✓ Aseta teleskoopvars töötamiseks sobivasse kõrgusesse.
- ✓ Alustage moppamist noolega näidatud suunas. Nool on Swep Duo r-Pro moppide sõrmeaasa peal ja r-Pro-Single mopi puhul on nool mopi tagaküljel.

Mopi vahetamine

- ✓ Asetage mopialusel olev mopp pesukoti kohale, hoides teleskoopvar-rest kinni u. 20 cm kaugusel mopialusest.
- ✓ Tõmmake mopialusel olevat hooba, vabastamaks määrdunud mopp mopialuselt.
- ✓ Kukuta määrdunud mopp pesukotti.
- ✓ Sulge hoob, et saaksite plaatalusele asetada uue puhta mopi.

Toode	Suurus (cm)	Tootenumber	tk/kast
Swep r-mopialus	35	171332	10
Swep r-mopialus	50	171333	10
Swep r-mopialus	65	171334	10
Swep r-mopialus	85	171335	10