

Thermohospital

Дисперсия, устойчивая к дезинфицирующим средствам

- ▲ Самоблестящая синтетическая дисперсия для больниц и домов престарелых
- ▲ Замечательные плёнообразующие свойства
- ▲ Особо изностостойкое, грязеотталкивающее, нестирающееся при влажной уборке и предотвращающее скольжение средство
- ▲ Очень хорошая водостойкость
- ▲ Стойкость к средствам для дезинфекции поверхностей
- ▲ Возможно внезапное растворение защитной плёнки средствами для дезинфекции рук



Область применения

Применяется на водостойких, пригодных для нанесения защитных слоёв, прошедших глубокую очистку напольных покрытиях, например, из ПВХ, резины, линолеума, впитывающегонатурального и искусственного камня. Перед применением на покрытиях с полиуретановым или полиэтиленовым верхним слоем необходимо выполнить тест на прилипание.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Не допускать высыхания средства на флаумере. После использования немедленно закрыть канистру. Во время нанесения и просыхания средства не допускать сквозняка.

Нанесение защитного покрытия:

В зависимости от впитывающей способности поверхности 2–3 слоя с интервалом прибл. 30 минут. После выполнения глубокой чистки и короткого времени высыхания нанести неразведённое средство тонким слоём, например, с помощью плоского мopa или шубки. Расход: 25,0 мл/м² про нанесение.



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Беречь от мороза.

Состав

Полимерные дисперсии, твёрдые полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, пластификаторы, консерванты.
показатель pH в концентрате: прибл. 8,5

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j200605	2 PCR-канистры x 5 л (коробка)	56