

# Fumex

## Удалитель закопчений

- ▲ Сильнощелочное чистящее средство
- ▲ Удаляет нагар, жировые и белковые отложения, масла и пригоревшие остатки в коптильных камерах, опрокидывающихся сковородах и варочных котлах
- ▲ Высокая способность связывать загрязнения в растворе
- ▲ Легко размягчает стойкие остатки
- ▲ Сертификат соответствия для применения в продовольственном секторе в наличии



### Область применения

Применяется на щёлочестойких поверхностях в продовольственном секторе, предпочтительно в камерах горячего и климатизированного копчения. Не применяется на чувствительных к щелочам поверхностях, например, на алюминии, анодированном алюминии или лакированных поверхностях.

### Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства.

#### Пенная чистка:

В зависимости от предписания по чистке коптильной камеры применять средство неразведённым или предварительно разведя его. Тележки для копчения, опрокидывающиеся сковороды, варочные котлы и труднодоступные места покрыть пеной из пеногенератора (выбрать положение сопла от 1:4 до 1:10). Дать время на воздействие 5–10 минут. Интенсивно ополоснуть водой обработанные поверхности. Расход: 20,0 мл/м<sup>2</sup>.

Поверхности и кухонные приборы, которые непосредственно контактируют с продуктами питания, после окончания времени воздействия тщательно промыть питьевой водой.



#### Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования!

#### Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Неионогенные ПАВ < 5 %, щёлочи, комплексообразователи, присадки.  
показатель pH в концентрате: > 13,5

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 13,5

#### Маркировка

Маркировка (в концентрате): СГС05, Опасен. Н314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ: Обратиться к врачу. Содержит: Sodium Hydroxide (INC1)

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j551105	2 канистры x 5 л (коробка)	56
j551115	1 канистра x 5 л (коробка)	60
j551121	Канистра x 20 л	36
j551172	Бочка x 200 л	2