

Tablefit

Plekieemaldusaine

- ▶ Kasutusvalmis puhastusaine pihustuspudelil
- ▶ Tugev puhastusvõime
- ▶ Eemaldab pliatsi, kopeerimispliatsi, veekindla markeri ja viltpliatsi jäljed, samuti kleebiste jäägid
- ▶ Meeldiva lõhnaga
- ▶ Pindade üldiseks igapäevaseks pihustuspuhastuseks soovitame Tafit-eco või Profless Kontsentraat'i



Kasutamine

Sobib kasutamiseks lahustikindlatel plastik- ja plastikkattega pindadel, roostevabal terasel, alumiiniumil, anodeeritud alumiiniumil jne. Ei sobi kasutamiseks ABS-plastikul, nt. spetsiaalsed telefonikorpused, mõned arvutiklaviatuurid ja LCD-ekraanid. Kogemata seda tüüpi pindadele pihustatud aine tuleb materjali kahjustamise vältimiseks kohe lapiga kuivaks pühkida.

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas.

Igapäevane koristus (pindade puhastus):

Kasutage lahjendamata kujul. Kandke toode lapile, hõõruge pindu ja pühkige kuivaks kuni aine jäägid on eemaldatud. Kulu: 2,0 ml/m².

Pihustuspudelit saab kanistrist või vaadist korduvalt täita.



Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1!

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Anioonsed pindaktiivsed ained < 5%, vees lahustuvad lahustid, lõhnaained.
pH väärtus (kontsentraat): u 9,5

Klassifikatsioon

Klassifikatsioon (kontsentraadis): GHS07, Hoiatus. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. P280 Kanda kaitseprille. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Artikli nr.	Pakendi ühik (PÜ)	Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta
j500147	Pappkast 6 x 750 ml pihustupudelid	64
j500105	Pappkast 2 x 5 L PCR-kanister	56
j500172	200 L vaat	2